

ТОВ КУМКО-Сервіс

г. Киев, пр-т Правды, 66В

<http://kumko-service.wix.com/kumko-service>

kumko-service@ukr.net

тел. (044) 360-46-08

04.03.2015 9:46

Курс:

№	Наименование	Модель	Розница	Восста новл.
	Заправка картриджей			
1	Заправка картриджа Xerox 5915/ 5918/ 5921	006R01020	180,00	
2	Заправка картриджа XEROX WC 123/ 128	006R01182	600,00	
3	Заправка картриджа Xerox WC 4118	006R01278	120,00	
4	Заправка картриджа Xerox PE114e	013R00607	100,00	220,00
5	Заправка картриджа Xerox PE220	013R00621	100,00	220,00
6	Заправка картриджа Xerox P1210 (Max)	106R00442	120,00	200,00
7	Заправка картриджа Xerox WC312/ M15/ M15i	106R00586	150,00	
8	Заправка картриджа Xerox Phaser 3420/ 3425	106R01033	180,00	
9	Заправка картриджа Xerox M20/ M20i	106R01048	150,00	
10	Заправка картриджа Xerox Phaser 3117/ 3122/ 3124/ 3125	106R01159	100,00	220,00
11	Заправка картриджа Xerox Phaser 3100	106R01378	200,00	
12	Заправка картриджа XEROX PHASER 3210/ 3220MFP	106R01485	100,00	220,00
13	Заправка картриджа XEROX PHASER 3210/ 3220MFP	106R01487	150,00	
14	Заправка картриджа Xerox Phaser 3116	109R00748	100,00	200,00
15	Заправка картриджа Xerox PE16/ PE16e	113R00667	100,00	200,00
16	Заправка картриджа Xerox Phaser 3200MFP	113R00735	100,00	220,00
17	Заправка картриджа Konica Minolta PagePro 1300/ 1350W/ 1380MF	1710-5670-99	180,00	
18	Заправка картриджа OKI C5100/ C5200/ C5300/ C5400 Yellow	42127488	480,00	
19	Заправка картриджа OKI C5100/ C5200/ C5300/ C5400 Magenta	42127489	480,00	
20	Заправка картриджа OKI C5100/ C5200/ C5300/ C5400 Cyan	42127490	480,00	
21	Заправка картриджа OKI C5100/ C5200/ C5300/ C5400 Black	42127491	480,00	
22	Заправка картриджа OKI C3100 Yellow	42804513/ 42804574	480,00	
23	Заправка картриджа OKI C3100 Magenta	42804514/ 42804575	480,00	
24	Заправка картриджа OKI C3100 Cyan	42804515/ 42804576	480,00	
25	Заправка картриджа OKI C3100 Black	42804516/ 42804577	480,00	
26	Заправка картриджа OKI C3200 Yellow	42804537/ 42804578	480,00	
27	Заправка картриджа OKI C3200 Magenta	42804538/ 42804579	480,00	
28	Заправка картриджа OKI C3200 Cyan	42804539/ 42804580	480,00	
29	Заправка картриджа OKI C3200 Black	42804540/ 42804581	480,00	
30	Заправка картриджа OKI C5600/ C5700 Black	43324408/ 43324440	480,00	
31	Заправка картриджа OKI C5500/ C5550/ C5800/ C5900 Yellow	43324441	480,00	
32	Заправка картриджа OKI C5500/ C5550/ C5800/ C5900 Magenta	43324442	480,00	
33	Заправка картриджа OKI C5500/ C5550/ C5800/ C5900 Cyan	43324443	480,00	
34	Заправка картриджа OKI C5600/ C5700 Yellow	43381905/ 43381921	550,00	
35	Заправка картриджа OKI C5600/ C5700 Magenta	43381906/ 43381922	550,00	
36	Заправка картриджа OKI C5600/ C5700 Cyan	43381907/ 43381923	550,00	
37	Заправка картриджа OKI C3300/ C3400/ C3450/ C3600 Yellow	43459345	480,00	
38	Заправка картриджа OKI C3300/ C3400/ C3450/ C3600 Magenta	43459346	480,00	
39	Заправка картриджа OKI C3300/ C3400/ C3450/ C3600 Cyan	43459347	480,00	

40	Заправка картриджа OKI C3300/ C3400/ C3450/ C3600 Black	43459348	480,00	
41	Заправка картриджа OKI C8600/ C8800 Yellow	43487721	500,00	
42	Заправка картриджа OKI C8600/ C8800 Magenta	43487722	500,00	
43	Заправка картриджа OKI C8600/ C8800 Cyan	43487723	500,00	
44	Заправка картриджа OKI C8600/ C8800 Black	43487724	500,00	
45	Заправка картриджа OKI C5650/ C5750 Black	43865740	350,00	
46	Заправка картриджа OKI C5650/ C5750 Yellow	43872321	300,00	
47	Заправка картриджа OKI C5650/ C5750 Magenta	43872322	300,00	
48	Заправка картриджа OKI C5650/ C5750 Cyan	43872323	300,00	
49	Заправка картриджа OKI B410/ 430/ 440	43979107	350,00	
50	Заправка картриджа Canon LBP-2900/ 3000	303_703	100,00	200,00
51	Заправка картриджа Canon LaserBase MF6530/MF6540PL/6550/MF6560PL/MF6580PL	706	100,00	200,00
52	Заправка картриджа Canon LBP-3300/ 3360	708	100,00	200,00
53	Заправка картриджа Canon LBP-3010/ 3100/ 3020	712	100,00	200,00
54	Заправка картриджа Canon LBP-3250	713	100,00	200,00
55	Заправка картриджа Canon LBP-6300DN/ 6650DN, MF5580DN/ 5840DN	719	100,00	200,00
56	Заправка картриджа Canon LBP-6300DN/ 6650DN, MF5580DN/ 5840DN	719H	180,00	
57	Заправка картриджа Canon LBP-6000/ LBP6020/ Mf3010	725	100,00	200,00
58	Заправка картриджа Canon LBP-6200D	726	100,00	200,00
59	Заправка картриджа Canon MF4410/ MF4430/ MF4450/ MF4570DN/ MF4580DN	728	100,00	200,00
60	Заправка картриджа 9967000877 МФУ Konica Minolta PagePro 1480/ PP1490	PP1480	180-330	
61	Заправка картриджа 9J04202 принтера Konica Minolta PagePro 1400/ 1400W	PP1400	180-330	
62	Заправка картриджа KONICA MINOLTA MC 1600W/ 1650EN/1680MF/ 1690MF Black	1600W	550,00	
63	Заправка картриджа KONICA MINOLTA MC 1600W/ 1650EN/1680MF/ 1690MF Yellow	1600W	550,00	
64	Заправка картриджа KONICA MINOLTA MC 1600W/ 1650EN/1680MF/ 1690MF Magenta	1600W	550,00	
65	Заправка картриджа KONICA MINOLTA MC 1600W/ 1650EN/1680MF/ 1690MF Cyan	1600W	550,00	
66	Заправка картриджа BROTHER DCP-7057/ HL-2132R	TN-2090	180,00	
67	Заправка картриджа Brother HL-2035R	TN-2085	180,00	
68	Заправка картриджа Epson EPL-6200/ 6200L	C13S050167	100,00	200,00
69	Заправка картриджа HP LaserJet 5000/5100 (max)	C4129X	200,00	390,00
70	Заправка картриджа Canon MF4018/ 4120/ 4140/ 4150/ 4270/ 4660PL/ 4690PL/ Fax L100/ 120/ 140/ 160	FX-10	100,00	200,00
71	Заправка картриджа HP CLJ CP1215/ 1515/ 1518/ CM1312 Black	CB540A	220,00	
72	Заправка картриджа HP CLJ CP1215/ 1515/ 1518/ CM1312 Cyan	CB541A	220,00	
73	Заправка картриджа HP CLJ CP1215/ 1515/ 1518/ CM1312 Magenta	CB543A	220,00	
74	Заправка картриджа HP CLJ CP1215/ 1515/ 1518/ CM1312 Yellow	CB542A	220,00	
75	Заправка картриджа HP CLJ CM2320NF/ 2320FXI/ CP2025DN/ CP2025N Black	CC530A	220,00	
76	Заправка картриджа HP CLJ CM2320NF/ 2320FXI/ CP2025DN/ CP2025N Cyan	CC531A	220,00	
77	Заправка картриджа HP CLJ CM2320NF/ 2320FXI/ CP2025DN/ CP2025N Yellow	CC532A	220,00	
78	Заправка картриджа HP CLJ CM2320NF/ 2320FXI/ CP2025DN/ CP2025N Magenta	CC533A	220,00	
79	Заправка картриджа HP CLJ CM3530/ CP3525 SERIES BLACK	CE250A	650,00	840,00
80	Заправка картриджа HP CLJ CM3530/ CP3525 SERIES CYAN	CE251A	650,00	840,00
81	Заправка картриджа HP CLJ CM3530/ CP3525 SERIES YELLOW	CE252A	650,00	840,00
82	Заправка картриджа HP CLJ CM3530/ CP3525 SERIES MAGENTA	CE253A	650,00	840,00
83	Заправка картриджа HP CP1025/ CP1025nw/ LJ Pro 100 Colour MFP M175A black	CE310A	220,00	
84	Заправка картриджа HP CP1025/ CP1025nw/ LJ Pro 100 Colour MFP M175A (cyan)	CE311A	220,00	

85	Заправка картриджа HP CP1025/ CP1025nw/ LJ Pro 100 Colour MFP M175A (yellow)	CE312A	220,00	
86	Заправка картриджа HP CP1025/ CP1025nw/ LJ Pro 100 Colour MFP M175A (magenta)	CE313A	220,00	
87	Заправка картриджа HP LJ CP1525/ CM1415 cyan	CE321A	220,00	
88	Заправка картриджа HP LJ CP1525/ CM1415 magenta	CE323A	220,00	
89	Заправка картриджа HP LJ CP1525n/ 1525nw, CM1415fn/ 1415fnw black	CE320A	220,00	
90	Заправка картриджа HP LJ CP1525n/ 1525nw, CM1415fn/ 1415fnw yellow	CE322A	220,00	
91	Заправка картриджа Samsung CLP-300/ CLX-2160/ 3160 Black	CLP-K300A	250,00	
92	Заправка картриджа Samsung CLP-300/ CLX-2160/ 3160 Yellow	CLP-Y300A	250,00	
93	Заправка картриджа CANON FC 108/ 128/ 200/ 208/ 210/ 220/ 228/ 230/ 300/ 310/ 330/ 336/ 530/ 860/ 890, PC 310/ 320/ 330/ 700/ 740/ 750/ 770/ 780	E-16/ E-30	120,00	
94	Заправка картриджа Canon LBP-800/ 810/ 1120	EP-22	100,00	200,00
95	Заправка картриджа Canon LBP-1210	EP-25	100,00	200,00
96	Заправка картриджа Canon LBP-3200/ MF3110/ 3228/ 3240/ 5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770	EP-27	100,00	200,00
97	Заправка картриджа HP Color LJ 130A LJ M176n/ M177fw Black	CF350A	220,00	
98	Заправка картриджа HP Color LJ 130A LJ M176n/ M177fw Cyan	CF351A	220,00	
99	Заправка картриджа HP Color LJ 130A LJ M176n/ M177fw Magenta	CF353A	220,00	
100	Заправка картриджа HP Color LJ 130A LJ M176n/ M177fw Yellow	CF352A	220,00	
101	Заправка картриджа HP Color LJ M276/ M251 Black	CF210A	220,00	
102	Заправка картриджа HP Color LJ M276/ M251 Cyan	CF211A	220,00	
103	Заправка картриджа HP Color LJ M276/ M251 Magenta	CF213A	220,00	
104	Заправка картриджа HP Color LJ M276/ M251 Yellow	CF212A	220,00	
105	Заправка картриджа HP LJ 1000/ 1005/ 1200/ 1220 ()	C7115A	100,00	200,00
106	Заправка картриджа HP LJ 1000/ 1005/ 1200/ 1220/ 3300/ 3380	C7115X	140,00	
107	Заправка картриджа HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022	Q2612A	100,00	200,00
108	Заправка картриджа HP LJ 1100/ 3200	C4092A	100,00	200,00
109	Заправка картриджа HP LJ 1150	Q2624A	100,00	200,00
110	Заправка картриджа HP LJ 1160/ 1320	Q5949A	100,00	200,00
111	Заправка картриджа HP LJ 1160/ 1320/ 3390 / 3392MFP	Q5949X	140,00	
112	Заправка картриджа HP LJ 1300	Q2613A	100,00	200,00
113	Заправка картриджа HP LJ 1300	Q2613X	140,00	
114	Заправка картриджа HP LJ 2100/ 2200	C4096A	180,00	340,00
115	Заправка картриджа HP LJ 2300	Q2610A	180,00	340,00
116	Заправка картриджа HP LJ 2400 / 2410 / 2420 / 2430	Q6511A	180,00	320,00
117	Заправка картриджа HP LJ 3300/ 3380mfp	C7115A	100,00	200,00
119	Заправка картриджа HP LJ 5L/ 6L/ 3100/ 3150	C3906A	100,00	200,00
120	Заправка картриджа HP LJ M127FN/ M127FW	CF283A	100,00	200,00
121	Заправка картриджа HP LJ P1005/ P1006	CB435A	100,00	200,00
122	Заправка картриджа HP LJ P1102/ 1212	CE285A	100,00	200,00
123	Заправка картриджа HP LJ P1505/ M1120/ 1522	CB436A	100,00	200,00
124	Заправка картриджа HP LJ P1566/ 1606/ M1536	CE278A	100,00	200,00
125	Заправка картриджа HP LJ P2014/ P2015/ M2727nf	Q7553A	100,00	200,00
126	Заправка картриджа HP LJ P2014/ P2015/ M2727nf	Q7553X	180,00	
127	Заправка картриджа HP LJ P2035/ P2055	CE505A	100,00	200,00
128	Заправка картриджа HP LJ P2055	CE505X	180,00	
129	Заправка картриджа HP LJ P3015	CE255A	150,00	
130	Заправка картриджа HP LJ P3015d/ P3015dn/ P3015x	CE255X	330,00	
131	Заправка картриджа HP LJ P4014/ P4015/ P4515	CC364A	220,00	390,00
132	Заправка картриджа HP LJ P4015/ P4515	CC364X	400,00	590,00
133	Заправка картриджа HP LJ Pro 400/ M425/ M401	CF280A	100,00	200,00
134	Заправка картриджа HP LJ Pro 400/ M425/ M401	CF280X	180,00	
135	Заправка картриджа Panasonic KX-FLB753/ FL758/ KX-FL501/ FL503/ FL521/ FL523/ KX-FLM551/ FLM553	KX-FA76A	130,00	
136	Заправка картриджа Panasonic KX-FLM653/ 663/ KX-FL511/ 513/ 543	KX-FA83A	130,00	
137	Заправка картриджа Panasonic KX-MB1900/ 2000/ 2020/ 2030	KX-FAT411	150,00	

138	Заправка картриджа Panasonic KX-FL403/ KX-FLC413	KX-FAT88A	100,00	
139	Заправка картриджа Panasonic KX-MB263/ 283/ 763/ 773/ 783	KX-FAT92A	180,00	
140	Заправка картриджа Samsung ML-1610/ ML-1615	ML-1610D2	100,00	220,00
141	Заправка картриджа Samsung ML-2015/ ML-2570/ ML-2571N	ML-2010D3	100,00	220,00
142	Заправка картриджа Samsung ML-2250/ ML-2251/ ML-2252	ML-2250D5	110,00	260,00
143	Заправка картриджа Samsung ML-1630/ 1631W, SCX-4500/ 4501W	ML-D1630A	100,00	220,00
144	Заправка картриджа Samsung ML-2850D/ 2850ND	ML-D2850	100,00	220,00
145	Заправка картриджа Samsung ML-3050/ 3051N/ 3051ND	ML-D3050B	150,00	360,00
146	Заправка картриджа Samsung ML-3470D/ 3471ND	ML-D3470A	190,00	290,00
147	Заправка картриджа Samsung ML-4550/ 4551N/ 4551ND	ML-D4550A	170,00	380,00
148	Заправка картриджа Samsung ML-1010/ ML-1020M/ ML-1210/ ML-1220M/ ML-1250/ ML-1430	ML-1210D3	100,00	200,00
149	Заправка картриджа Samsung ML-2150/ ML-2151/ ML-2152	ML-2150D8	150,00	260,00
150	Заправка картриджа Samsung ML-1440/ ML-1450/ ML-6040/ ML-6060/ ML-6060N/ ML-6060S	ML-6060D6	110,00	250,00
151	Заправка картриджа Samsung ML-2160 / 2165 / 2167 / 2168 / 2165W / 2168W, SCX-3400 / 3405 / 3407 / 3405W / 3400F / 3405F / 3405FW	MLT-D101	100,00	200,00
152	Заправка картриджа Samsung SCX-4729FD/ ML-2955ND	MLT-D103L	150,00	250,00
153	Заправка картриджа Samsung ML-1910/ 1915/ 2525/ 2540/ 2545/ 2540R/ 2580N/ SCX-4600/ 4623F/ 4623FN/ SF-650	MLT-D105L	150,00	250,00
154	Заправка картриджа Samsung ML-1910/ 1915/ 2525/ 2545/ 2580N / SCX-4600/ 4623F/ 4623FN/ SF-650	MLT-D105S	100,00	200,00
155	Заправка картриджа Samsung ML-1640/ ML-1641/ ML-2240/ ML-2241	MLT-D108S	100,00	200,00
156	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4300	MLT-D109S	100,00	200,00
157	Заправка картриджа Samsung SCX- 4650N/ 4655FN	MLT-D117	100,00	220,00
158	Заправка картриджа Samsung SCX-4824FN/ 4828FN	MLT-D209L	180,00	
159	Заправка картриджа Samsung SCX-4824FN/ 4828FN	MLT-D209S	100,00	220,00
160	Заправка картриджа Panasonic KX-MB1500/ 1520	KX-FAT400A	200,00	
161	Заправка картриджа Panasonic KX-MB1500/ 1520	KX-FAT410A	200,00	
162	Заправка картриджа HP Color LaserJet 1600/ 2600, CLJ CM1015/ CM1017 Black	Q6000A	420,00	680,00
163	Заправка картриджа HP Color LaserJet 1600/ 2600, CLJ CM1015/ CM1017 Cyan	Q6001A	420,00	680,00
164	Заправка картриджа HP Color LaserJet 1600/ 2600, CLJ CM1015/ CM1017 Yellow	Q6002A	420,00	680,00
165	Заправка картриджа HP Color LaserJet 1600/ 2600, CLJ CM1015/ CM1017 Magenta	Q6003A	420,00	680,00
166	Заправка картриджа HP LaserJet 2400/2410/2420/2430	Q6511X	280,00	400,00
167	Заправка картриджа HP LaserJet P3005/ M3027/ M3035 (max)	Q7551X	280,00	400,00
168	Заправка картриджа Samsung CLP-300/ CLX-2160/ 3160 Cyan	CLP-C300A	250,00	
169	Заправка картриджа Samsung CLP-300/ CLX-2160/ 3160 Magenta	CLP-M300A	250,00	
170	Заправка картриджа Samsung ML-1510/ 1710/ 1750	ML-1510	100,00	200,00
171	Заправка картриджа SAMSUNG ML-1660/ ML-1665/ SCX-3200/ SCX-3205	MLT-D104S	100,00	200,00
172	Заправка картриджа Samsung ML-1661/ 1861/ 1866	MLT-D1043S	100,00	200,00
173	Заправка картриджа Samsung ML-4500/ ML-4600	ML-4500	100,00	200,00
174	Заправка картриджа Samsung SCX-4016/ 4116/ 4216	SCX-4216	100,00	200,00
175	Заправка картриджа Samsung SCX-4100	SCX-4100	100,00	200,00
176	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4200/ 4220	SCX-D4200A	120,00	
177	Заправка картриджа Samsung SCX-4321/ SCX-4521F	SCX-4521	100,00	200,00
178	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4725	SCX-4725	180,00	
179	Заправка картриджа Samsung SCX-4824FN/ 4828FN	MLT-D209S	100,00	200,00
180	Заправка картриджа SCX-4720D принтера SAMSUNG SCX-4520, SCX-4720F	SCX-4720D	180,00	
181	Заправка картриджа SCX-5312D6 принтера Samsung SCX-5112/ 5115/ 5312/ 5315F	SCX-5312D6	180,00	460,00
182	Заправка картриджа Brother HL-2030/ 2040/ 2070N/ DCP-7010R/ 7025R/ FAX-2920R/ MFC-7420R/ 7820NR	TN-2075	170,00	
183	Заправка картриджа Brother DCP-7030/ 7032/ 7045/ HL-2140/ 2142/ 2150/ 2170/ MFC-7320/ 7440/ 7840	TN-2175	170,00	

184	Заправка картриджа BROTHER HL-2240/ 2250/ DCP-7060/ MFC-7860	TN-2235	170,00	
185	Заправка картриджа BROTHER HL-2240/ 2250/ DCP-7060/ MFC-7860	TN-2275	170,00	
186	Заправка картриджа Brother HL-51xx, DCP-8040, MFC-8440/8840D	TN-3060	330,00	
187	Заправка картриджа Brother HL-52xx/ MFC-8860DN	TN-3170	250,00	
188	Заправка картриджа Brother DCP-7030/ 7032/ 7045/ HL-2140/ 2142/ 2150/ 2170/ MFC-7320/ 7440/ 7840	TN-2135	170,00	
189	Заправка картриджа Brother HL-51xx, DCP-8040, MFC-8440/8840D	TN-3030	330,00	
190	Заправка картриджа Brother HL-52xx, MFC-8860DN	TN-3130	250,00	
191	Заправка картриджа Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1440/ 1450/ 1470N и HL-P2500, FAX-8350P/ 8360/ 8750P, MFC-9650/ 9660/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880	TN-6300	200,00	
192	Заправка картриджа Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1440/ 1450/ 1470N и HL-P2500, FAX-8350P/ 8360/ 8750P, MFC-9650/ 9660/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880	TN-6600	350,00	
193	Заправка картриджа Brother HL-1650/ 1670N/ 1850/ 1870N/ 5030/ 5040/ 5050/ 5070N, MFC-8420/ 8820, DCP-8020	TN-7300	180,00	
194	Заправка картриджа Brother HL-1650/ 1670N/ 1850/ 1870N/ 5030/ 5040/ 5050/ 5070N, MFC-8420/ 8820, DCP-8020	TN-7600	210,00	
195	Заправка картриджа TYPE 9 принтера OKI B4100/ B4200/ B4250/ B4300/ B4350	B4100	200,00	
196	Заправка картриджа Xerox PE120/ 120i	013R00606	130,00	250,00
197	Заправка картриджа Xerox WC 3119	013R00625	130,00	
198	Заправка картриджа Xerox WC3315/ 3325	106R02310	180_280	
199	Заправка картриджа Xerox WC3550	106R01529	300,00	